



AC 063



Jednostka
Certyfikująca
tel: +48 22 769 33 47
fax: +48 22 769 32 72



AB 059
AB 060
AB 207
AB 1280

Zespół Laboratoriów
Technicznego Wyposażenia
Straży Pożarnej
i Technicznych
Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych
tel: +48 22 769 33 15

Zespół Laboratoriów
Badań Chemicznych
i Pożarowych
tel: +48 22 769 32 52

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu
Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
tel: +48 22 769 32 24

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
tel: +48 22 769 32 18

Centrum Obsługi Klienta
tel: +48 22 789 11 11
fax: +48 22 769 32 71

Zakład Aprobata
Technicznych
tel: +48 22 769 33 80

CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE



Józefów dn. 12.07.2016 r.

TGZ/2374/11/47/5188/2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę komory klimatycznej – układu chłodzenia kanału do badania czujek”, zn. TGZ/11/2016

W związku z kolejnymi pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), wyjaśniam co następuje:

Pytanie :

Jakie jest maksymalne obciążenie półki ? Co oznacza zapis OPZ „maksymalne dopuszczalne obciążenie podłogi nie mniejsze niż 150 kg równo rozłożone” ? Czy chodzi o podłogę w komorze czy w laboratorium ? Czy wartość 150 kg dotyczy nacisku wywieranego na 1 m² podłogi w laboratorium ?

Co oznacza zapis „maksymalne obciążenie komory 100 kg razem z masą półek (na półkach i na podłodze)” ? Jak jest dopuszczalna masa całej komory ?

Odpowiedź :

Jak Zamawiający podał już w wyjaśnieniach do SIWZ z dnia 6 lipca br. – maksymalne dopuszczalne obciążenie półki nie może być mniejsze niż 50 kg.

Zapis „maksymalne dopuszczalne obciążenie podłogi nie mniejsze niż 150 kg równo rozłożone” dotyczy podłogi w komorze klimatycznej. Wartość 150 kg nie dotyczy nacisku wywieranego na 1 m² podłogi w laboratorium.

Zapis „maksymalne obciążenie komory 100 kg razem z masą półek (na półkach i na podłodze)” oznacza wartość obciążenia jakim można dodatkowo obciążyć samą komorę , np. coś na niej położyć bez obawy o uszkodzenie jej elementów (np. kółek transportowych).

Dopuszczalna masa całej komory nie została przez Zamawiającego określona.

DYREKTOR CNBOP-PIB


bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski