



UWAGA:
–WSZYSTKIE DRZWI ORAZ DWA OZNACZONE NA RYSUNKU OKNA DO WYMIANY. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW Z NATURY.
– W PRZYPADKU LIKWIDACJI NAWIEWNIKÓW POD OKNAMI NALEŻY ZAMONTOWAĆ NOWE NAWIETRZAKI W OKNACH.
– WSZYSTKIE NIE UŻYWANE ELEMENTY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ.
– ZEMONTOWAĆ ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
– NAPRAWA TYNKÓW WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ZGODNIE Z OPISEM.
– WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW (ŚCIANY, DRZWI) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU WYSTĄPIANIA ROZBIEŻNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ:
DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 SZER. 150cm W ŚWIETLE, PRZESZKLONE. GŁÓWNE SKRZYDŁO SZEROKOŚCI 90cm.
NAD DRZWIAMI ŚCIANA Z SUCHEJ ZABUDOWY – OBUSTRONNIE PŁYTY GKF 12,5mm NA RUSZCIE STALOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ 5cm (REI 60).

DETAL "A" (SKALA 1:10)

W PRZYPADKU GDY ISTNIEJĄCE NADPROŻE W ŚCIANIE NOŚNEJ WYSTAJE NA MNIEJ NIŻ 30cm POZA OTWÓR MONTOWANYCH DRZWI NALEŻY ZASTOSOWAĆ NADPROŻE:



UWAGI:
– NADPROŻE WYKONAĆ NA WARSTWIE NOŚNEJ ŚCIANY
– EW. WARSTWĘ OSŁONOWĄ ROZEBRAĆ
– JAKO NADPROŻE ZASTOSOWAĆ NADPROŻE PREFABRYKOWANE L19N=150cm

W PRZYPADKU POSZERZENIA OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ WYKONAĆ NADPROŻE:
(SPÓD NADPROŻA 2,10m POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI)
WYKUĆ SZERSZY OTWÓR I WYKONAĆ NADPROŻE O WYMIARACH 12cm SZER X 15cm WYS O ZBROJENIU:
– ZBROJENIE DOŁEM 3 PRĘTY ø10
– ZBROJENIE GÓRĄ 2 PRĘTY ø10
– STRZEMIONA ø6 CO 15 CM.
PO WYKONANIU ZBROJENIA PODMUROWAĆ.

RupHOUSE
Paweł Rupniewski
Autorska Pracownia Projektowa
05 - 420 Józefów, ul. Zawiszy Czarnego 31
www.ruphouse.pl

Obiekt	BUDYNEK J
Adres	05-420 JÓZEFÓW UL. NADWIŚLAŃSKA 213
Nazwa rys.	REMONT RZUT PARTERU

Nr zlec.	Stadium	Skala	Nr rys.
	DT	1:75	4/A
		Data 02.2013	

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant	arch. Paweł Rupniewski upr. MA/046/05	